

学校用オルガン

50-30

取扱説明書



使用前に準備する



オルガンを 弾く



リズムを鳴らす



内蔵曲を 聴く



鍵盤演奏を録る




^{外部機器を}接続する



その他





この度は**太太羊**学校用オルガン **50-30** をお買いあげいた だきまして、誠にありがとうございます。

SO-30 はスリムな箱形ボディで簡単操作のオルガン部のほ か、外部機器の拡声用途も考慮された、学校教室での様々 な用途にご使用いただけるオルガンです。

本製品を末永く、そして安全にご使用いただくため、この 取扱説明書をよくお読みください。

お読みになった取扱説明書は、大切に保管してください。

株式会社 鈴木楽器製作所



安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- お読みになった後は、必ず保存して下さい。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載していますので、下記の指示を必ず守って下さい。
- 本書では、危険や損害の程度を次の区分で表示し、説明しています。



警告

この表示内容を無視した取り扱いをすると、死亡や重傷を負う可能性が想定されます。



注意

この表示内容を無視した取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的障害が 発生する可能性が想定されます。



警告



この機器を分解したり(取扱説明書に記載されている 指示を除く)、改造したりしないでください。



修理/部品の交換などで、取扱説明書に書かれていないことは、絶対にしないでください。必ずお買い上げ店または最寄りの鈴木楽器販売に相談してください。



次のような場所での使用や保存はしないでください。

- 湿度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、 暖房器具の近く、発熱する機器の上など)
- 水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)
- 雨に濡れる場所
- ホコリの多い場所
- 振動の多い場所



電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に重いものを載せたりしないでください。電源コードに傷がつき、ショートや断線の結果、火災や感電の恐れがあります。



この機器を単独で、あるいはヘッドホン、アンプ、スピーカーと組み合わせて使用した場合、設定によっては永久的な難聴になる程度の音量になります。大音量で、長時間使用しないでください。万一、聴力低下や耳鳴りを感じたら、直ちに使用をやめて専門の医師に相談してください。



この機器に、異物(燃えやすいもの、硬貨、針金など) や液体(水、ジュースなど)を絶対にいれないでください。



次のような場合には、直ちに電源を切って電源コードを コンセントから外し、お買い上げ店または最寄りの鈴木 楽器販売へ修理を依頼してください。

- 電源コード、またはプラグが破損したとき
- 煙が出たり、異臭がしたとき
- 異物が内部に入ったり、液体がこぼれたりしたとき
- 機器が(雨などで)濡れたとき
- 機器に異常や故障が生じたとき



お子様のいる環境で使用する場合、お子様の取り扱い やいたずらに注意してください。必ず大人の方が、監視 /指導してあげてください。



この機器を落としたり、この機器に強い衝撃を与えないでください。



電源は、タコ足配線などの無理な配線をしないでください。特に、電源タップを使用している場合、電源タップの容量(ワット/アンペア)を超えると発熱し、コードの被覆が溶けることがあります。



海外で使用する場合は、お買い上げ店または最寄りの 鈴木楽器販売に相談してください。



本機の上に水の入った容器(花びんなど)、殺虫剤、香水、アルコール類、マニキュア、スプレー缶などを置かないでください。また、表面に付着した液体は、すみやかに乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

⚠ 注意



この機器は、風通しの良い、正常な通気が保たれている場所に設置して、使用してください。



電源コードを機器本体やコンセントに抜き差しするとき は、必ずプラグを持ってください。



定期的に電源コードを拭き、乾いた布でプラグ部分の ゴミやほこりを拭き取ってください。また、長時間使用 しないときは、電源プラグをコンセントから外してください。電源プラグとコンセントとの間にゴミやほこりがたまると、絶縁不良を起こして火災の原因になります。



接続したコードやケーブル類は、煩雑にならないように配慮してください。特に、コードやケーブル類は、お子様の手の届かないように配慮してください。



この機器の上に乗ったり、機器の上に重いものを置かないでください。



濡れた手で電源プラグを持って、機器本体やコンセント に抜き差ししないでください。



この機器を移動するときは、電源プラグをコンセントから外し、外部機器との接続を外してください。



この楽器を移動するときは、キャスターのロックを外し(キャスター搭載モデルのみ)、大人二人以上で静かに運んでください。キャスターを利用しての移動は、滑らかな平坦面でゆっくりと行ってください。傾いた道や凹凸のある道、砂利道ではキャスターを用いた移動は行わないでください。



楽器を移動するとき以外は、キャスターをロックしてください。ロックしたまま移動しないでください。キャスターが破損する原因になります。



鍵盤ふたの開け閉めをする際には、指をはさまないよう、 よく確認してから行ってください。



鍵盤ふたに物を乗せる、人や動物が乗るなど、鍵盤ふたに強い力を加えないでください。鍵盤ふたが破損したり、けがの原因になります。



ペダル部には指を入れないでください。けがをしたり、 故障の原因になります。



お手入れをするときには、電源を切って電源プラグをコンセントから外してください。



落雷の恐れがあるときは、早めに電源プラグをコンセントから外してください。



リモコンの乾電池は、

- 指定以外の乾電池は使用しない
- 極性を間違えて挿入しない
- 日光・火など、過度の熱にさらさない
- 使い切った乾電池はリモコンに入れておかない
- 種類の違う乾電池を混ぜて使用しない

これらを守らないと、液漏れ・破裂によって、やけど・けがの原因となることがあります。もし、液が皮膚や衣類に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い眼科医の治療をうけてください。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

目次 安全上のご注意	2
仕様	
主な特長	
GM システムについて	
各部の名称と働き	
上面	6
背面	7
前面	7
付属品	8
別売品	8
使用前に 準備する	9
本体の準備	9
リモコンの準備	9
リモコンのご注意	
ご使用が終わったら	
オルガンを 弾く	10
基本的な使いかた	10
音色を選ぶ	
パネル音色を選ぶ	11
カスタム音色を選ぶ	12
打楽器音色や効果音を使う	
打楽器/効果音(SO-30 セット)	
移調や調律をする	
効果をかける	15
リズムを 鳴らす	
リズムパターン一覧表	
内蔵曲を 聴く	18
内蔵曲一覧表	19
リモコン操作	
鍵盤演奏を 録る	20
基本的な使いかた	
記録した曲を削除する	21
外部機器を 接続する	22
オーディオプレイヤーを接続する	22
マイクロホンを接続する	23
サステインペダルを接続する	24

ヘッドホンを接続する	24
ミディ MIDI 機器を接続する	
本機の MIDI 端子でできること	
MIDI の接続例	25
その他 こんなときは	26
カスタム音色番号対応表	26
症状とその対処	29
MIDI インプリメンテーション・チャート	30
ブランクチャート	31
アフターサービスについて	32

仕様

■オルガン部

音源

ヮェース スワー VASE III (容量 256Mbit)、最大同時発音数 48

鍵盤

61 鍵(Cスケール5オクターブ)、ベロシティ付き、標準鍵盤

音色

パネル7音色、カスタム354音色、ドラムセット12

効果

移調、調律、純正律、タッチセンス、リバーブ、コーラス、サステ イン、ビブラート

コントロール

主音量、エクスプレッションペダル

リズム/楽曲

スタイル

メトロノーム 6 スタイル、リズム 26 スタイル

楽曲

内蔵曲 29 曲、ユーザー曲 50 曲(約70,000 音符)

コントロール

パターン/削除、曲番号/演奏記録、音量、テンポ(タッチテンポ付き)、再生/ポーズ、停止

■総合

外部端子

ヘッドホン(ステレオミニ)、外部出力(ステレオ標準)、マイクロホン(モノ標準、音量調節付き)、外部音声(ステレオミニ、音量調節付き)、サステインペダル、MIDI IN、MIDI OUT

サウンドシステム

アンプ

40W×2

スピーカー

20cm×2

電源

AC100V 50/60Hz

寸法

幅 96× 奥行 37× 高さ 84 cm (キャスター取付時) 幅 96× 奥行 37× 高さ 78 cm (アジャスター取付時)

重量

30 kg (SO-30)

付属品

椅子、手提げ袋

主な特長

- ・ 堅牢な直方体スタイル筐体。
- 簡単操作の操作パネル。
- ステレオサンプリングで広がりのある美しいピアノ音色。
- ・ 文部科学省の指導要領やラジオ体操に対応した楽曲を内蔵。
- 鍵盤演奏を記録できる演奏記録機能。
- ・ 2スピーカーによる、明瞭度の高い音質。
- マイクロホンや携帯オーディオプレイヤーを接続し、簡易 PA 装置として使用できるリアーパネル。
- ・ 環境に配慮した低ホルムアルデヒド材を使用 (F☆☆☆☆)。

F ☆☆☆☆とは

JIS と JAS が定めるホルムアルデヒド放散量に対する基準で、「F+☆マーク」で表示されます。

F ☆☆☆☆は「ホルムアルデヒド発散量が最も少ない」とされる最高基準であり、使用面積に制限のない材料であることを表すものです。

GM システムについて


GM(Ğeneral MIDI)システムとは、音源の MIDI 機能の仕様を、メーカーを越えて標準化することを目的とした推奨規定です。 GM システムに合致した音源や曲データには GM マークが付いており、 GM マークの付いた曲データは、 GM マーク付きの音源であれば、どれでも同じ演奏表現ができます。

本機は、GM システムレベル 1 に対応しています。



各部の名称と働き

上面



トップパネル

● 電源スイッチ

本機の電源を「入/切」します。スイッチを入れると[リードオルガン]のランプが点灯し、演奏できる状態になります。

❷ [主音量] つまみ

オルガン部(鍵盤演奏、リズム)の最大音量を調節します。

❸ 音色ボタン群

鍵盤で演奏する音色を選択します。また、

◆機能ボタンと組み合わせて、各種機能を選択する場合にも使用します。(P. 11)

❷ [機能]ボタン

移調やタッチセンスといった、各種機能を選択します。このボタンを「オン」にした状態で各音色ボタンを押すと、各機能が選択されます。(P. 14)

6 ディスプレイ

⊙ [設定]ボタン

各設定値を増減します。

0 リズムボタン群

内蔵リズムの選択、音量調整、テンポ調整、スタート/ストップを行います。(P. 16)

また、内蔵曲の再生も行います。(P. 18)

8 鍵盤

5 オクターブ 61 鍵、ベロシティ付き、標準サイズの鍵盤です。

ジャックパネル

の MIDI OUT ジャック

鍵盤演奏の情報を送信します。(P. 25)

の MIDI IN ジャック

演奏情報を受信します。本体の鍵盤とは別の、GM1 準拠マル チティンバー音源へ接続されています。(P. 25)

⑤ [サステインペダル] ジャック

ダンパーペダル VFP1 /フットスイッチ FS-9H (別売) を接続し、鍵盤演奏にダンパー操作を加える場合に使用します。 誤動作を防止するため、接続は電源を切った状態で行ってください。(P. 24)

② [外部音声音量] つまみ

❸外部音声入力ジャックに接続した機器の音量を調節します。

③ [外部音声入力] ジャック

市販の携帯用オーディオ機器を接続し、本機のスピーカーを 使って大音量で再生する場合に使用します。

端子はステレオミニジャックで、ヘッドホンレベル/ラインレベルに対応しています。(P. 22)

② [マイクロホン音量] つまみ


❸マイクロホン入力ジャックに接続したマイクロホンの音量を 調節します。

⑤ [マイクロホン入力] ジャック

本機を拡声器として使用する場合に、外部マイクロホン(別売)を接続します。

端子はモノラル標準ジャックです。(P. 23)

背面



前面

🗗 [外部出力] ジャック


本機の演奏を外部のアンプで拡声したり、外部の録音機で録音したりする場合に使用します。

この端子はステレオ標準ジャックです。接続にはステレオ標準 プラグをご使用ください。モノラルのプラグを挿入すると、左 チャンネルのみ出力されます。

19 [ヘッドホン] ジャック

個人練習をする場合に、ヘッドホンを接続します。スピーカーからは音が出なくなります。

端子はステレオミニジャックです。(P. 24)



電源

Ø AC インレット

付属の AC コードを使用して、コンセントに接続します。

② コードフック

本機のご使用後は、付属の AC コードをここに巻き付けてください。また、付属の手提げ袋に取扱説明書(本書)や楽譜などを入れ、ここに掛けておくと便利です。


オルガン部


13 エクスプレッションペダル

鍵盤演奏の音量を調整し、演奏に抑揚表現を加えるためのペダルです。(P. 10)

また、設定によって音を持続させるためのダンパーペダルとして使用することもできます。(P. 15)

付属品






1 椅子


詳細は椅子に付属の取扱説明書をご覧ください。

2 手提げ袋




使用前に準備する

本体の準備




電源プラグをコンセントに差し込み、車輪をロックします。


アジャスター (別売) が取り付けられている場合は、廻して床の 凹凸に合わせます。安全のため、ネジ部が 5mm 以内でご使用く ださい。



[電源]スイッチを入れます。数秒後に[リードオルガン]のランプが点灯し、演奏できる状態になります。




[主音量] つまみを中央付近にセットします。




エクスプレッションペダルを踏み込んでおきます。

リモコンの準備



リモコンの電池蓋を開け、単四乾電池 2 本を表記に従ってセット します。セット後は電池蓋を閉めてください。



リモコンのご注意

・ 使用時はリモコンを本体背面のリモコン受光部に向け、動作範囲で操作してください。

動作範囲: 距離 8m 以内、角度 30 度以内

- ・ 動作範囲内であっても、間に障害物があると正常に操作できないことがあります。
- ・ 上記通りの方法で操作しても動作しない場合は、電池が消耗していることが考えられます。2本とも新しい電池に交換してください。
- 長くご使用にならない場合は、液もれを防ぐために電池を 外しておいてください。
- リモコンでは2つ以上のボタン操作を同時に行うことはできません。

電池の処分について

使用済みの乾電池は「燃えないごみ」として、お住まいの市 町村のルールに従って処分してください。


ご使用が終わったら

で使用後は、[電源]スイッチを切り、ACコードをコンセントから抜きコードフックに巻き付けてください。

オルガンを弾く


基本的な使いかた

● 電源を入れる/切る




[電源スイッチ]を「入」にします。数秒で[リードオルガン]のランプが点灯し、 演奏できる状態になります。ご使用後は「切」にしてください。

2 音量を調節する



鍵盤を弾きながら [主音量] つまみで曲中の最大音量を調節します。

❸ 演奏に抑揚を付ける



演奏中の音量調節は [エクスプレッションペダル]で行います。つま先側に踏み込むと音量が上がり、かかと側に戻すと音量が下がります。

tips 充分な音量が出ないときは

[主音量] つまみを上げても充分な音量が得られない場合は、[エクスプレッションペダル]が戻っている可能性があります。

[エクスプレッションペダル]をつま先側に踏み込んだ状態で、最大音量を調節してください。

tips


エクスプレッションペダルの効果的な使いかた

ピアノとは違い、オルガン系の音色は鍵盤を弾く強さでは音に強弱がかかりません。[エクスプレッションペダル]を使って、演奏中の抑揚表現を行います。

音色を選ぶ

パネル音色を選ぶ

オルガン部の音色ボタン群を使って、音色を選びます。



[リードオルガン]から[フレンチホルン]までの音色は、ボタンを押すとランプが点灯し、その音色で演奏できます。これらを「パネル音色」と呼びます。

リードオルガン

学校教育に古くから使われてきたリードオルガンの音色です。演奏中の音量は鍵盤演奏ではなくエクスプレッションペダルで調節します。

ピアノ

音楽ホールにあるようなコンサートグランドピアノの音色です。鍵盤を演奏する強さによって音に強弱が付けられます。

ビブラフォン

鉄琴の一種で、幅広い音域と柔らかい音色が特徴です。

ストリングス

弦楽器によるアンサンブルです。器楽合奏時に和音を演奏し、和声感をはっきりとさせるのに効果的です。

金管楽器

鍵盤の高音側はトランペット、低音側はチューバが鳴ります。



木管楽器

鍵盤の高音側はフルート、低音側はクラリネットが鳴ります。



フレンチホルン

トランペットと比べて柔らかい音色の金管楽器です。ストリングスと同様に、器楽合奏時に和音を演奏し、和声感をはっきりとさせるのに効果的です。

[カスタム 1] と [カスタム 2] は、電源を入れた時には以下の音色が登録されています。

カスタム 1

「リズムセクション A」鍵盤の低音側はドラムセット、高音側はウッドベースが鳴ります。



カスタム 2


「箏」日本の琴、箏が鳴ります。

tips ダンパーペダルが無くても

ピアノやビブラフォンでは鍵盤から指を離しても音を 持続させる「ダンパーペダル」を使った演奏が一般 的です。

本機にダンパーペダルは付属していませんが、設定によりエクスプレッションペダルをダンパーペダルとして使えます (P. 15)。


tips 金管楽器、木管楽器の音域





tips ドラムセットの配列


「リズムセクション A」のドラムセットは、本体の印刷とは異なり以下のように配列されています。



カスタム音色を選ぶ


パネル音色にない音色は、カスタムボタンに登録して使います。

❶ [カスタム 1] または [カスタム 2] ボタンを押す



音色を登録したいボタンを選びます。本機には2つのカスタムボタンがあり、それぞれに違った音色を登録できます。選ばれたボタンのランプが点滅し、現在登録されている音色番号がディスプレイに表示されます。

② [設定]ボタンを使って音色を選ぶ



カスタム音色番号対応表 (P. 26) を参考に、音色を選びます。 選んだ音色番号はディスプレイに表示され、 電源を切るまでそのボタンに登録されています。

電源を切ると、登録した音色は初期化されます。

tips カスタム音色を素早く選ぶ

カスタム音色はグループに分かれています。各音色 グループの先頭に素早く移動するには、移動したい 方向と反対側の設定ボタンを押しながら、移動した い方向の設定ボタンを押します。

例えば、**34**「マリンバ」が選択されている状態で設定 [-] ボタンを押しながら設定 [+] ボタンを押すと、**45**「ナイロン・ストリング・ギター」に移動します。


設定 [-]、[+] ボタンを 1 秒以上押したままにすると、 その間、数値が連続して変化します。

打楽器音色や効果音を使う


● [打楽器/効果音]を押す

鍵盤の各キーはそれぞれの打楽器音や効果音が鳴ります(右図)。

[打楽器/効果音] ボタンのランプが点滅し、ディスプレイにはドラムセット番号が表示されます。電源投入直後は SO-30 セット(**尼**番)です。



2 必要に応じてセットを選ぶ




番号	セット名
- 1	スタンダード 1
2	スタンダード 2
3	ルーム
4	パワー
5	エレクトロニック
6	アナログ
7	ジャズ
B	ブラッシュ
9	オーケストラ
П	ジャパニーズ 1
- 11	ジャパニーズ 2
12	SO-30

tips 各ドラムセットと鍵盤の対応

恐縮ですが、この取扱説明書では割愛致します。必要な方は、弊社ホームページより本機の「MIDIインフォメーション」をご参照ください。


http://www.suzuki-music.co.jp/support/

打楽器/効果音(SO-30 セット)



移調や調律をする


他の楽器や歌い手に合わせて移調や調律の変更を行えます。



● 「機能] ボタンを押す


[機能]ボタンを押して、ランプを点灯させます。

このランプが点灯している間は、音色ボタン群の各ボタンは各 機能を選ぶ働きをします。




❷ [移調]、[調律]、[純正律]ボタンを押す

設定値を変えたいボタンを押して、ランプを点滅させます。



❸ [設定]ボタンで設定する



各機能の設定範囲は、以下の通りです。

移罪

- **/2** ~ **/2**、初期値 **□** (半音単位で上下 1 オクターブまで)

例えば、トランペット(B \flat)の楽譜を読み替えなしで演奏する場合には、「 $-\mathbf{Z}$ 」に設定します。

調律

A=**420**~**450**Hz、初期值 **442**

純正律

主要3和音(I, IV, V)のうねりが無く美しく響きますが、調により設定を変更する必要があります。

設定範囲: αFF 、 $\Gamma \sim b$ 、初期值 αFF (平均律)

設定値をすばやく初期値に戻すには、[設定]ボタンの[-][+] を同時に押します。

電源を切ると、設定値はすべて初期値に戻ります。


NOTE: 音律による響きの違いを感じるには、「リードオルガン」や「鋸 歯状波」など、単純で倍音が豊富に含まれている音色での演 奏が効果的です。

NOTE: 本機の純正律機能は擬似的に純正律を再現するもので、調の 指定を行っても和声によってはうねりが聞こえる場合があります。

④ 「機能] ボタンを押す


「機能」ボタンを押して、ランプを消灯させます。

音色ボタン群の各ボタンは、音色を選ぶ機能に戻ります。



効果をかける


鍵盤音色にさまざまな効果をかけられます。



● 「機能」ボタンを押す


[機能]ボタンを押して、ランプを点灯させます。

このランプが点灯している間は、音色ボタン群の各ボタンは各 機能を選ぶ働きをします。




② [ダンパー]、[タッチセンス]、[リバーブ]、 [コーラス]、[サステイン]、[ビブラート] ボタンを押す

設定値を変えたいボタンを押して、ランプを点滅させます。



❸ [設定]ボタンで設定する



各機能の設定範囲は、以下の通りです。

ダンパー



エクスプレッションペダルを音量調節ではなく、ダンパーペダルとして使用します。この機能は「ピアノ」「エレクトリック・ピアノ」、「クロマチック・パーカッション」及び「ギター」の音色グループで有効です。

設定範囲: **aFF**、**an**

初期値:**□FF**

タッチセンス

鍵盤演奏の強弱によって、音に強弱が付きます。

設定範囲: **FF**、 (重い) ~ **3** (軽い)

初期値:音色によって異なります。

リバーフ

コンサートホールのような残響が加わります。

設定範囲: $_{\it o}FF$ 、 $_{\it I}$ (小) \sim $_{\it II}$ (大)

初期值:5

コーラス

音にうねるような広がりが付きます。

設定範囲:**□FF、**/(小) ~ **5**(大)

初期值:**_FF**

サステイン

鍵盤から指を離した後に余韻が残ります。

設定範囲:**□FF**、**/**(短)~**5**(長)

初期值:**□FF**

ビブラート

音を微妙にふるわせます。

設定範囲:**□FF**、**/**(小) ~**5**(大)

初期値:音色によって異なります。

設定値をすばやく初期値に戻すには、設定 [-][+] ボタンを同時に押します。

電源を切ると、設定値はすべて初期値に戻ります。

④ [機能]ボタンを押す


[機能]ボタンを押して、ランプを消灯させます。

音色ボタン群の各ボタンは、音色を選ぶ機能に戻ります。




リズムを鳴らす

演奏や歌唱のテンポ把握や雰囲気づくりに便利な、リズムを 再生できます。



● パターンを選ぶ



- ・ [パターン]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- ・ [設定] ボタンで再生したいリズムパターンを選択します。

NOTE: ディスプレイの左端に "r" が表示されていない場合は、[パターン] ボタンを押し、 "r" を表示させます。

2 スタート/ストップ




- [再生/ポーズ]ボタンを押すとランプが点灯し、 選択したパターンのリズムがスタートします。
- ストップするには、[停止]ボタンを押します。

NOTE: [再生/ポーズ] ボタンでもストップできます。



リズムの再生中には、図のようにドットが拍子に合わせて点灯 します。

❸ テンポを調節する



楽譜等に指定されたテンポに設定するには


- ・ [テンポ] ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- [設定]ボタンで、再生したいテンポに設定します。

現在行われている演奏にテンポを合わせるには

・ 演奏を聴きながら [テンポ]ボタンを拍子に合わせて数回「トン、トン……」と叩きます。計測されたテンポがディスプレイに表示されます(タッチテンポ機能)。

設定範囲は、**20~300**です。

④ 音量を調節する



鍵盤演奏にリズムの音量が合わない場合は、

- ・ [音量]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- ・ [設定] ボタンでリズムの音量を調節します。


設定範囲は、**JFF**、 1~ **II**です。

リズムパターン一覧表


ころの	番号	リズムパターン名	テンポ	解説
	r 1	メトロノーム 1/4	=120	単純なメトロノーム音です。ベルは鳴りません。
マラ メトロノーム 4/4	r 2	メトロノーム 2/4	=120	単純なメトロノーム音です。 1 拍目にベルが鳴ります。
120	г∃	メトロノーム 3/4	=120	単純なメトロノーム音です。 1 拍目にベルが鳴ります。
「	r 4	メトロノーム 4/4	=120	単純なメトロノーム音です。1 拍目にベルが鳴ります。
100	r 5	メトロノーム 6/8 マーチ	. =120	単純なメトロノーム音です。「タッカタッカ」と、1 拍を3連符で表現する楽曲 に適しています。
	r	メトロノーム 6/8 ワルツ	1	単純なメトロノーム音です。「タ・ト・ト・タ・ト・ト」と、1 拍を ・ で表現する楽曲に適しています。
	r 7		t .	小学校低学年用の、基本リズムです。
「	r B			小学校低学年用の、基本リズムです。
「	r 9		=120	小学校低学年用の、基本リズムです。
「日	r 10		=120	小学校低学年用の、基本リズムです。
「日	r		=120	小学校低学年用の、基本リズムです。
r M	r 12		=120	小学校低学年用の、基本リズムです。
r / 5 マーチ 4/4	r 13		=120	小学校低学年用の、基本リズムです。
### #################################	r 14	ו ז וע וען ונד ונדן	=120	小学校低学年用の、基本リズムです。
ア	r 15	マーチ 4/4	=120	「ひらいたひらいた」や「かたつむり」に代表される、1 拍を 🎵 で表現するマーチです。
r 川 フルツ	r 16	マーチ 6/8	=120	「かくれんぼ」や「こいのぼり(いらかの)」に代表される、1 拍を
ます。 ます。 ます。 ます。 ます。 ます。 上記	r 17		=120	「うみ」や「こいのぼり(やねより)」に代表される、ミドルテンポに適した ワルツです。
r20	r IB		=120	
### #################################	r 19	8ビート2	=120	比較的賑やかな編成の8ビートです。
r22 サンバ	r20	ルンバ	=128	
r23 スウィング 4/4 □=150 「茶色のこびん」に代表されるスウィングです。 r24 スウィング 3/4 □=134 「ハッピーバースデー」や、歌劇「リゴレット」中の「女心の歌」のような、アグレたワルツです。 r25 16 ビート □=100 「翼をください」に代表される、軽い 16 ビートです。 r26 ヒップホップ □=95 1980 年代中期をイメージした、ヒップホップのリズムです。 r27 ヒップハウス □=120 1990 年代初頭をイメージした、ヒップホップとハウスが混合したリズムできる。			=128	
r24 スウィング 3/4	r22	サンバ	=120	ラテン打楽器とドラムセットによるサンバです。
プラングしたワルツです。	r23	スウィング 4/4	=150	
ァ26 ヒップホップ	r24		=134	
┏ =フラ ┏ =120 1990 年代初頭をイメージした、ヒップホップとハウスが混合したリズムで	r25		=100	
J-120	r26	ヒップホップ	=95	1980 年代中期をイメージした、ヒップホップのリズムです。
	r27	ヒップハウス	=120	1990 年代初頭をイメージした、ヒップホップとハウスが混合したリズムです。
」 → 2日 ダンスポップ	r28	ダンスポップ	=127	1990 年代中期をイメージした、「四つ打ち」リズムです。
r29 民謡	r29	民謡	=112	「よさこい節」に代表される、日本民謡のリズムです。
r お囃子 1 長胴太鼓による、お囃子のリズムです。	r30	お囃子1	=120	長胴太鼓による、お囃子のリズムです。
r31 お囃子 2 長胴太鼓による、お囃子のリズムです。	ιEn	お囃子 2	=120	長胴太鼓による、お囃子のリズムです。
r 3 長胴太鼓による、お囃子のリズムです。	r32	お囃子3	=120	長胴太鼓による、お囃子のリズムです。

内蔵曲を聴く

内蔵された楽曲を、簡単に再生できます。



● 曲番号を選ぶ




・ [曲番号] ボタンを押して、ディスプレイに "*P l*" を表示させます。

NOTE: U曲(P.20)を再生するには、[曲番号] ボタンをもういちど押して、 ディスプレイに "**リ**" を表示させます。

・ [設定]ボタンで再生したい曲番号を選択します。

NOTE: リズム再生に戻すには、[パターン] ボタンを押し、ディスプレイに "ァー!" を表示させます。

❷ 再生/停止




- [再生/ポーズ]ボタンを押すとランプが点灯し、 選択した番号の内蔵曲が再生されます。
- 停止するには、[停止]ボタンを押します。



内蔵曲の再生中には現在の小節番号が表示され、ドットが拍子に合わせて点灯します。

❸ テンポを調節する



楽譜等に指定されたテンポに設定するには

- ・ [テンポ] ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- ・ [設定]ボタンで、再生したいテンポに設定します。

現在行われている演奏にテンポを合わせるには


• 演奏を聴きながら [テンポ] ボタンを拍子に合わせて数回 「トン、トン……」と叩きます。

計測されたテンポがディスプレイに表示されます (タッチテンポ機能)。

設定範囲は、**40~300**です。

NOTE: U 曲もこの操作でテンポ調整はできますが、表示と実際のテンポとは一致しません。

4 音量を調節する




鍵盤演奏に内蔵曲の音量が合わない場合は、

- [音量]ボタンを押して、ランプを点灯させます。
- ・ [設定]ボタンで内蔵曲の音量を調節します。

設定範囲は、**aFF**、1~ **l** です。

6 曲中の聴きたい部分を探す



に、もういちど [再生/ポーズ]ボタンを押します。

再生は一時停止し、ランプが点滅します。

[設定]ボタンで、聴きたい位置を選びます。 設定は小節単位です。

・ [再生/ポーズ]ボタンをもう一度押します。

ランプが点灯し、再生が始まります。

NOTE: 再生中、小節番号が表示されている場合は、一時停止をしなく ても[設定]ボタンで小節移動が行えます。

内蔵曲一覧表

番号	曲名	作曲者
PI	うみ	井上武士
P 2	かたつむり	(文部省唱歌)
ΡЭ	日のまる	岡野貞一
P 4	ひらいたひらいた	(わらべうた)
P 5	かくれんぼ	下総皖一
P 6	春がきた	岡野貞一
Pη	虫のこえ	(文部省唱歌)
P B	タやけこやけ	草川信
P 9	うさぎ	(日本古謡)
P ID	茶つみ	(文部省唱歌)
PII	春の小川	岡野貞一
P 12	ふじ山	巌谷小波
P 13	さくらさくら	(日本古謡)
P 14	とんび	梁田貞
P 15	まきばの朝	船橋栄吉
P 16	もみじ	岡野貞一
PIT	こいのぼり	(文部省唱歌)
P IB	子もり歌	(日本古謡)
P 19	スキーの歌	橋本国彦
P20	冬げしき	(文部省唱歌)
P2 I	越天楽今様	(雅楽)
P22	おぼろ月夜	岡野貞一
P23	ふるさと	岡野貞一
P24	われは海の子	(文部省唱歌)
P25	きみがよ	林広守
P26	仰げば尊し	(文部省唱歌)
P27	蛍の光	スコットランド民謡
P28	ラジオ体操第一	服部正
P29	ラジオ体操第二	團伊玖磨

リモコン操作

リズムや楽曲は、リモコンでも操作できます。

[▶] ボタンを押します。

再生を止める

[★] ボタンを押します。

後に [▶] ボタンを押すと、曲の先頭から再生が始まります。

再生中に一時停止する

[■] ボタンを押します。後に [▶] ボタンを押すと、その位置か ら再生が再開します。

リズムを選択している場合は、[▶] ボタンと同じ働きをします。

前のパターン/曲へ戻す

[◀] ボタンを停止中に押します。

次のパターン/曲へ進む

[▶] ボタンを停止中に押します。

曲中の聴きたい部分を探す(楽曲のみ)

再生中または一時停止中に [◀][▶] ボタンを聴きたい部分が 見つかるまで押したままにします。

tips P曲とU曲

"P"とは、「予め設定された」(Preset)の頭文字で、 本機では内蔵曲を意味します。内蔵曲は書き換えや 削除は行えません。

"U"とは「使用者」(User)の頭文字で、本機では 演奏者が記録したユーザー曲を意味します。

tips リモコンでの音量調節


リモコンの音量 [▼][▲] ボタンでもリズム/内蔵曲 の音量を調節することができます。

操作中は[リズム音量]のランプが点灯し、設定窓 には音量が表示されます (操作後 1 秒経過すると、 設定は元の表示に戻ります)。

tips リモコン操作音

リモコンを操作すると本体より「ピッ」という操作 音が鳴り、操作を受け付けたことをお知らせします。 操作音が不要な場合は、停止中または一時停止 中にリモコンの [■] ボタンを 2 秒間押し続けます。 「ピー」という確認音が鳴り、その後操作音は発音 しません。

操作音を再び鳴らすためには、停止中または一時停 止中にリモコンの [■] ボタンを2秒間押し続けます。 「ピッ」という確認音が鳴り、操作音が再開されま




操作音は鳴らない

鍵盤演奏を録る

本機の鍵盤演奏を、本体内部に記録することができます。これを「U 曲」と呼びます。


基本的な使いかた



● 音色や効果を設定する

これから鍵盤で弾く音色や効果を、あらかじめ設定します。

2 演奏記録モードに入る



• [演奏記録] ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。 これから記録される Ü 曲番号が "IJ 【" のように自動的に付けられ、ディスプレイに表示されます。全体の残容量が曲番号と交互に表示されます。


NOTE: リズムや内蔵曲が鳴っていた場合は、自動的に停止されます。

・ メトロノームを鳴らすには、[テンポ]ボタンを押します。

メトロノームのテンポは[設定]ボタンで調節、または[テンポ] ボタンを数回叩いて設定します。

NOTE: メトロノーム音は記録されません。メトロノーム音はクリックの みで、ベルは鳴りません。


❸ 記録を始める



鍵盤演奏の記録が始まります。

ディスプレイには U 曲番号と 1 曲あたりの残容量が交互に表示されます。


4 鍵盤を演奏する



鍵盤を演奏します。

NOTE: 鍵盤演奏のほか、音色選択、リバーブ、コーラス、サステイン、 ビブラート、エクスプレッションペダル、ダンパーの各操作が記 録されます。

⑤ 停止する




・ [停止]ボタンを押します。

[再生]ボタンのランプが消灯し、ディスプレイには記録された U 曲番号 "**リ**"(例)が点滅表示されます。しばらくお待ちください。

曲番号が点灯に変わったら、処理完了です。

6 再生する




- [再生/ポーズ]ボタンを押すとランプが点灯し、 再生が始まります。
- ・ 停止するには、[停止]ボタンを押します。

再生に関する操作は内蔵曲とほぼ同じです。前節「内蔵曲を聴く」(P.18)も併せてお読みください。

NOTE: U 曲では小節番号と実際の小節とは同期しません。 目安として お捉えください。

記録した曲を削除する

● 削除したい U 曲番号を選ぶ



• [設定]ボタンで削除したい U 曲を選択します。

2 削除モードに入る



❸ 削除を実行する




削除しない場合は、それ以外のボタン(例えば [停止])。 を押します。

削除処理中には "**dEL**" が点滅表示されます。お待ちください。



削除が終了すると、その後のU曲は前に詰められ、詰められた先頭の曲が自動的に選択されます(下図)。

最終のU曲を削除した場合は、その前の曲が選択されます。



tips 録「音」ではありません

演奏記録機能は、周囲の歌声など音声は記録されません。鍵盤の「どのキーを」、「いつ」、「どのくらいの強さで」弾いたという演奏情報を記録します。

tips 記録可能な曲数、容量は?

本体内部には最大50曲、全曲で約70,000音符を記録できます。ある1曲で多くの容量を使用した場合、他の曲は記録できないことがあります。

1 曲あたりの最大容量は約 10,000 音符です。

エクスプレッションペダルを多く操作した曲は、容量を多く使用します。

記録された曲は、電源を切っても消えることはありません。

tips 容量がなくなると

本体内部の残容量がなくなると、記録は自動停止します。別の曲を記録したい場合には、削除操作により既存の曲を削除してください。

tips この表示は?

"**FUL**" が表示された場合は、残容量が無い状態です。新しい曲を記録することはできません。

tips 記録した演奏を保存するには


本体内部から外部のコンピュータへ、MIDI のバルクダンプによりデータを保存することが可能です。 詳細は別冊 MIDI インプリメンテーションをご覧ください。

外部機器を接続する

オーディオプレイヤーを接続する


携帯オーディオプレイヤーに入っている音楽を教室に拡声したい場合、本機をアンプ内蔵スピーカーとして活用できます。

● [外部音声音量] つまみを最小にする




不要な雑音を防ぐため、[外部音声音量]つまみを最小にします。

2 オーディオプレイヤーを接続する



オーディオプレイヤーの出力ジャックと本機の[外部音声入力]ジャックとを、ステレオミニプラグの接続コード(別売)を使って接続します。

❸ [電源]スイッチを入れる



電源スイッチを入れます。動作を開始するまで数秒お待ちください。

❷ [外部音声音量] つまみを上げる



オーディオプレイヤーを再生しながら、本機の[外部音声音量]つまみをゆっくりと時計回りに回し、適当な音量に設定します。

ご使用後は接続を外す前に [外部音声音量] つまみを最小にしてください。

tips 接続できるオーディオプレイヤー

オーディオプレイヤーに "LINE OUT" や "PHONES" といったステレオミニジャックがある場合は、その端子と本機とを接続できます。

携帯電話機など、専用のイヤホンを使う機器の場合は、別途変換アダプターが必要です。詳しくはお買いあげの販売店へお問い合わせください。

tips 大音量にご注意

[外部音声音量]つまみが上がった状態で接続を行うと、不快な雑音が出ることがあります。


オーディオプレイヤーによっては、再生や選曲操作を行った際に、大きな操作音が鳴る場合があります。「ビープ」や「クリック」といった設定項目がある場合は、それらをオフにしておくことをお勧めします。

^

録音状態にしないで

[外部音声入力] ジャックに IC レコーダーやテープレコーダー等の録音機を接続し、録音状態にしないでください。


録音機のマイクと本機のスピーカーとの間でハウリングが発生し、難聴や故障の原因になる場合があります。




マイクロホンを接続する

本機の演奏と共に歌ったり、広い教室で講演をしたりする場合に、本機にマイクロホンを接続して拡声できます。

● [マイクロホン音量] つまみを最小にする




2 マイクロホンを接続する




マイクロホン (別売) のプラグを本機の [マイクロホン入力] ジャックへ接続します。

❸ [電源]スイッチを入れる



電源スイッチを入れます。動作を開始するまで数秒お待ちください。

◆ [マイクロホン音量] つまみを上げる



マイクロホンに向かって声を出しながら、本機の[マイクロホン音量]つまみをゆっくりと時計回りに回し、適当な音量に設定します。

使用後は接続を外す前に[マイクロホン音量]つまみを最小にしてください。

tips 接続できるマイクロホン

ダイナミック型やエレクトレットコンデンサー型で、 モノラル標準プラグを装備したマイクロホンを接続 できます。

バソコンや IC レコーダーに使われる「プラグインパワー」方式のマイクロホンはご使用できません。


tips マイクロホン以外にも

[マイクロホン入力] ジャックはギター〜ラインレベルの機器にも対応しており、鍵盤ハーモニカ「Pro-44」やキーボード、エレキギター等も接続可能です。この場合、[マイクロホン音量] つまみを上げすぎないようご注意ください。

tips ハウリングにご注意


マイクロホンを使うと「ピー」「ホワーン」という音 (ハウリング) が発生することがあります。

この場合は、マイクロホンの頭をスピーカーと違う 方向に向けてください。それでもハウリングが止ま らない場合は、[マイクロホン音量]つまみをハウリ ングが止まる位置まで下げてください。



サステインペダルを接続する

ピアノ音色での演奏を効果的に行うために、サステインペダル (別売) を接続できます。接続は、電源を切った状態で行ってください。



tips 接続できるサステインペダル

ダンパーペダル VFP1 /フットスイッチ FS-9H (別売) のほか、市販のフットスイッチ (アンラッチタイプ)、ダンパーペダルがご使用できます。

極性判定のため、接続時には電源を切り、電源を入れる際にはペダルを踏まない状態で行ってください。


ヘッドホンを接続する

本機の [ヘッドホン] ジャックにステレオヘッドホンを接続すると、静かに個人練習を行うことができます。

[ヘッドホン]ジャックにプラグが挿入されると、本機の内蔵スピーカーの音は消えます。

⚠注意

断線を防ぐため、コードの着脱はかならずプラグ部を持って行ってください。 大音量で長時間のご使用は避けてください。難聴になる恐れがあります。



tips 接続できるヘッドホン


市販のステレオミニプラグ付きのヘッドホンが接続できます。携帯電話用など、プラグ形状が特殊な物は接続できないことがあります。

ミディ

MIDI 機器を接続する

MIDI (Musical Instruments Digital Interface) とは、MIDI 端子を備えた電子楽器やコンピュータとの間で演奏データや命令をやりとりするための統一規格です。

本機の MIDI 端子でできること



O MIDIOUT ジャック

鍵盤の演奏、エクスプレッションペダルとサステインペダルの情報を送信します。本 機の送信チャンネルは「1」に固定されています。

② MIDI IN ジャック

本機の鍵盤や操作パネルとは独立した、GM 対応 16 パートの情報を受信します。


NOTE: 本機の MIDI 機能の詳細な説明は、この取扱説明書では割愛致します。必要な方は、 弊社ホームページより本機の「MIDI インフォメーション」をご参照ください。

http://www.suzuki-music.co.jp/support/

MIDI の接続例

コンピューターで作曲する

本機のMIDI OUT ジャックとコンピューターのMIDI IN端子、本機のMIDI INジャックとコンピューターの MIDI OUT 端子を、それぞれ接続します。



MIDI は AMEI 一般社団法人音楽電子事業協会の 登録商標です。

tips パート別の演奏を記録するには

シーケンスソフトや DAW ソフトを使い、各トラック **す** に別のパート(メロディ、ベースなど)を記録する る場合、鍵盤を弾いた際に本機の内部音源が発音すると邪魔になることがあります。

このような場合には、音色ボタン [カスタム 1] または [カスタム 2] を選択し、音色番号を「354」サイレントに設定します。すると、鍵盤を弾いた際に演奏情報は MIDI OUT ジャックへ送信されますが、本機の内部音源は発音しなくなります。

tips 定義ファイルの設定は

近年のシーケンスソフトや DAW ソフトには、演奏データの入力や編集を便利にするための「定義ファイル」を持つ物が多くなっています。 本機には独自の定義ファイルはありませんが、「General MIDI Level 1」のご使用をお勧めします。

その他こんなときは

カスタム音色番号対応表

番号	音色名	グループ
	自じ石 グランド ピアノ ステレオ	ソルーノ ピアノ
2	ブライト グランド ピアノ ワイド	
	アコースティック グランド ピアノ	
3	ブライトピアノ	
5	ダークピアノ	
6	カートンク ピアノ	
7	エレクトリック グランド ピアノ	
8	エレクトリック グランド ピアノ ワイド	
9	オクターブ ピアノ 1	
10	オクターブ ピアノ 2	
11	ハープシコード	
12	カップルド ハープシコード	
13	ハープシコード ワイド	
14	エレクトリック ピアノ 1	エレクトリック・ピアノ
15	ディチューンド エレクトリック ピアノ	
<u> </u>		
16	エレクトリック ピアノ 1 ベロシティ	
17	トレモロ エレクトリック ピアノ	
18	60's エレクトリック ピアノ エレクトリック ピアノ 2	
19	ディチューンド エレクトリック ピアノ	
20	2	
21	エレクトリック ピアノ 2 ベロシティ	
22	クラビ	
23	ビブラフォン 1	クロマチック・パーカッション
24	ビブラフォン 2	
25	ビブラフォン ワイド	
26	トーンチャイム	
27	グロッケン	
28	グロッケン X-66	
29	チェレスタ	
30	オルガンハープ	
31	ミュージック ボックス 1	
32	ミュージック ボックス 2	
33	ティンクル ベル	
34	マリンバ ワイド	
35		
36	シロフォン チューブラー ベル	
38	オルガン チャイム 1	
39	オルガン チャイム 2	
40	チャーチ ベル	
41	カリヨン	
42	ダルシマー	
43	アゴゴ	
44	スチールドラム	
	l .	l .

番号	音色名	グループ
45	ナイロン ストリング ギター	ギター
46	スチール ストリング ギター	_
47	12 弦ギター	
48	ナイロン+スチール ギター	_
49	ジャズ ギター	_
50	ミュート ギター	
51	カントリー ギター	
52	クリーン ギター	
53	コーラス ギター	
54	ハワイアン ギター	
55	ウクレレ	
56	オーバードライブ ギター	
57	ディストーション ギター	
58	フィードバック ギター	
59	ファンク ギター	
60	ワウ ギター	
61	ギター ハーモニクス	
62	ギター フィードバック	
63	アコーディオン 1/0/0	アコーディオン
64	アコーディオン 1/1/0	
65	アコーディオン 1/0/1	
66	アコーディオン 1/1/1	
67	アコーディオン 0/1/0	
68	アコーディオン 0/1/1	
69	アコーディオン 0/0/1	
70	アコーディオン 1/2/0	
71	アコーディオン 1/2/1	
72	アコーディオン 0/2/0	
73	アコーディオン 0/2/1	
74	ミュゼット アコーディオン	
75	チャーチ オルガン 1	パイプオルガン
76	チャーチ オルガン 2	
77	チャーチ オルガン 3 ポジティブ オルガン 1	
78	ポジティブ オルガン 2	
79	ハーモニカ	フリーリード
80 81	クロマチック ハーモニカ	 -
	ブルース ハーモニカ	-
82	メロディオン	_
84	リード オルガン	-
85	ノバコード サステイン	アナログ・オルガン
86	ノバコード・ディケイ	
87	シアター オルガン 1	1
88	シアター オルガン 2	_
89	シアター オルガン 3	
90	ダイアパーソン	-
91	トランペット	1
92	バイオリン	1
93	チェロ	1
94	ホルン	
95	キヌラ	
96	ボックス ヒューマナ	
	1	1

番号	音色名	グループ
97	日 5 石 ドローバー オルガン	ハモンド・オルガン
	ディチューンド オルガン 1	-
98		-
99	60's オルガン	
100	ドローバー+ 60's オルガン	_
101	パーカッシブ オルガン]
102	ディチューンド オルガン 2]
103	シロフォン オルガン]
104	ロック オルガン	
105	ドローバー 88 8000 006]
106	ドローバー 88 8800 000]
107	ドローバー 84 6310 000]
108	ドローバー 88 0080 000	1 i
109	ドローバー 80 8800 000	1 i
110	ドローバー 80 5300 000	1
111	ドローバー 80 8000 000	1
112	ドローバー 80 5000 000	-
113	ドローバー 80 0800 000	-
114	ドローバー 80 0080 000	-
115	ドローバー 80 0008 000	-
116	ドローバー 80 0000 008	-
117	ドローバー 80 0000 888	-
118	ドローバー 80 8000 888	-
119	ドローバー 80 6804 003	-
	ドローバー 80 8080 806	-
120	ドローバー 32 3473 244	<u> </u>
121	ドローバー 32 4836 056	_
122	ドローバー 88 8000 444	_
123	ドローバー 88 8884 444	_
124	ドローバー 86 4212 356	_
125	ドローバー 86 7856 566	_
126	ドローバー 08 8060 000	_
127	ドローバー 08 8800 000	_
128	ドローバー 02 8000 060	-
129	ドローバー 88 888 888	_
130	ドローバー 08 8800 880	_
131	ドローバー 88 8000 000	_
1.0-	ドローバー 1P	_
	ドローバー 2P	_
1.0.	バイオリン	ストリングス (ソロ)
1.00	スロー バイオリン	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
136	ビオラ	-
137	チェロ	-
138	ストリングス	ストリングス (アンサンブル)
139 140	ダル ストリングス	
141	スローストリングス	-
141	ディチューンド ストリングス	-
143	ピチカート ストリングス	-
	トレモロ ストリングス	-
144	オーケストラ	-
145	オーケストラ ヒット	-
146	シンセ ストリングス 1	-
148	シンセ ストリングス 2	-
	シンセ ストリングス 2	-
149	オーケストラル ハープ 1	-
150	The state of the s	-
151	オーケストラル ハープ 2	

番号	音色名	グループ
	アー クワイヤー	クワイヤー
	スロー クワイヤー	
	シンセ ボイス	=
	ドゥー ボイス	
	トランペット 1	ブラス (ソロ) -
	トランペット 2	_
. 00	スロー トランペット	
	トランペット 1 オクターブ	
	ミュート トランペット	
161		
	トロンボーン 2 トロンボーン 3	
	トロンボーン 1 オクターブ	ブニフ (アンナサン・ブリン
	ブラス セクション 1 ブラス セクション 2	ブラス (アンサンブル)
	ブラス セクション 2 ブラス フォール ダウン	_
	プラス - フォール - ダワク オクターブ - ブラス	
	フレンチ ホルン	-
	フレンチ ホルン クローズ	-
	フレンチ ホルン オープン	-
	フレンチ ホルン オクターブ	-
	フリューゲル ホルン	-
	シンセ ブラス 1	-
	シンセ ブラス 2	-
	シンセ ブラス 3	-
	シンセ ブラス 4	-
	アナログ ブラス 1	-
	アナログ ブラス 2	-
	ソプラノ サックス	木管 (リード)
181	アルト サックス fPV	
	アルト サックス p	
	アルト サックス f オクターブ	-
	テナー サックス f	-
	オーバー ブロー サックス	1
	テナー サックス・ベロシティ	
	テナー サックス p 1	-
	テナー サックス p 2	=
	テナー サックス セクション	-
190	テナー サックス セクション オクターブ	1
	バリトン サックス	1
	オーボエ	1
	オーボエ オクターブ	1
	イングリッシュ ホルン	1
	バスーン	1
196	クラリネット	1
197	スロー クラリネット	1
	クラリネット オクターブ	1
	1	1

番号	音色名	グループ
	フルート 1	木管 (パイプ)
133	フルート 2	
201	フルート 1 オクターブ	-
	ピッコロ	-
	リコーダー 1	_
	リコーダー 2	-
204 205	パン フルート	-
205	ボトル ブロー	_
	ホイッスル	_
		_
	オカリナ	-
	サンバ ホイッスル	 T
	シタール 1	エスニック
	シタール 2	-
	バンジョー	_
	カリンバ	_
	マンドリン	_
215		_
	津軽三味線	_
217		_
	第 2	_
	大正琴 (弁慶)	
	バグバイプ	
	シャナイ	
222	フィドル	
	胡弓	
224	ひちりき	
225	笙	
226	篠笛	
227	能管	
228	尺八	
	唐琴	
230	三味線 2	
231	琵琶	
232	17 絃	
233	スクエア リード	シンセ・リード
234	ソー リード]
235	ドクター ソロ]
236	カリオペ リード]
237	チファー リード]
238	チャラング リード]
239	ボイス リード]
240	フィフス リード	
	ベース&リード	1
	ベース&リード ベロシティ	
243		シンセ・パッド
244	ウォーム パッド	
	ポリシンセ パッド	†
	クワイヤー パッド	
	ボード パッド	1
	メタル パッド	
	ハロー パッド	
250	スウィープ パッド	†
	<u> </u>	I .

番号	音色名	グループ
251	アイス レイン	シンセ・SFX
252	 サウンドトラック	
	クリスタル	
	シンセーマレット	
	アトモスフィア	
256	ブライトネス	
257	ゴブリン	
258	エコー ドロップス	
259	エコー ベル	
260	エコー パン	
261	サイエンス フィクション	
262	矩形波	
263	正弦波	
264	鋸歯状波	
265	階段波 (8段)	
266	階段波 (4段)	
267	ホワイト ノイズ	
268	ピンク ノイズ	
269	アコースティック ベース 1	ベース
270	アコースティック ベース 2	
271	フィンガー ベース 1	
272	フィンガー ベース 2	
273	ピック ベース	
	フレットレス ベース	
	スラップ ベース 1	
276	スラップ ベース 2	
277	サムピング&プル	
278	シンセ ベース 1	
279	シンセ ベース 2	
280	シンセ ベース 3	
281	シンセ ベース 4	
282	シンセ ベース 101	
283	ラバー ベース	
	コントラバス	
285	チューバ	
286	ティンパニ	
287	ティンパニ ロール	
	バス クラリネット	
289	バス メロディオン	
	バスマスター 2000	
291	バスマスター 弦	
292	バスマスター 金管	
293	バスマスター 木管	
294	バス ザイロホン	
295	リズムセクション A ベース	
296	リズムセクション F ベース	
297	リズムセクション チューバ	

番号 音色名 グループ 298 ウッドブロック 打楽器 299 カスタネット 300 木魚 301 メロディック タム 1 302 メロディック タム 2 303 シンセ タム 304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
299 カスタネット 300 木魚 301 メロディック タム 1 302 メロディック タム 2 303 シンセ タム 304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
300 木魚 301 メロディック タム 1 302 メロディック タム 2 303 シンセ タム 304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
301 メロディック タム 1 302 メロディック タム 2 303 シンセ タム 304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
302 メロディック タム 2 303 シンセ タム 304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
303 シンセ タム 304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
304 アナログ タム 305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
305 リバース シンバル 1 306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
306 リバース シンバル 2 307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 ⊐ンサート バス ドラム	
307 太鼓 308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
308 締太鼓 309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
309 ゴング 310 コンサート バス ドラム	
310 コンサート バス ドラム	
311 ギター フレット ノイズ 効果音(楽器)	
312 ギター カッティング ノイズ	
313 ストリング スラップ	
314 ベース スライド	
315 ピック スクレイプ	
316 ブレス ノイズ	
317 フルート キー クリック	
318 波 効果音(自然)	
319 雨	
320 雷	
321 風	
322 川のせせらぎ	
323 ^泡	
324 鳥のさえずり1	
325 鳥のさえずり2	
326 犬の声	
327 馬の駆け足	
328 ウインド チャイム	

番号	音色名	グループ
329	電話1	効果音 (生活)
330	電話2	
331	ドアがきしむ音	
332	ドアが閉まる音	
333	スクラッチ	
334	拍手	
335	笑い声	
336	悲鳴	
337	パンチ	
338	鼓動	
339		
340	車のエンジン音	効果音 (交通)
341	車の停止音	
	車の通過音	
343	車のクラッシュ音	
	サイレン	
	列車/SL	
	ヘリコプター	
347	ジェット機	
348	宇宙船	
349	故障音	
350	銃声	効果音 (火器)
100.	機関銃	
352	レーザー銃	
353	爆発音	
354	サイレント	サイレント

症状とその対処

症状	原因	対処	
音が出ない。	● エクスプレッションペダルが戻っている。	● エクスプレッションペダルをつま先側に踏み込みます。	
	② ヘッドホンが使われている。	② ヘッドホンを外します。	
鍵盤の特定のキーが鳴らない(押さえ方によっては鳴りづらい)。	鍵盤の接点が劣化している。	弊社営業所へご連絡ください。	
音が途中で消える。	● 最大同時発音数を超えて発音させている。	● 本機の最大同時発音数は 48 音です。	
	② サステイン機能を使用している。	② ベース音色では音の濁りを防ぐため、新しい音の発音 時に前のサステイン音は消えるようになっています。	
演奏記録モードに入れない	演奏記録用の残容量がない。	削除機能を使用して、不要なユーザー曲を削除します。	

学校用オルガン Model: SO-30

MIDI インプリメンテーション・チャート

Date: 22-Nov-2012 Version: 1.0


,	ファンクション	送信	受信	備考
ベーシック	初期状態	1	1 - 16	
チャンネル	設定可能	X	X	
	初期状態	3	3	
モード	メッセージ	X	X	
	代用	****	X	
ノート		36 - 96	0 - 127	
ナンバー	: 音域	****	0 - 127	
νης.= <i>(</i>	ノート・オン	0	0	
ベロシティ	ノート・オフ	X	X	
アフター	キー別	X	X	
タッチ	チャンネル別	X	X	
ピッチ・ベン		X	0	
	0, 32	X	0	バンク・セレクト
	1	X	0	モジュレーション
	6, 38	X	0	データ・エントリー
		X	0	ボリューム
	10		0	パン
	11		0	エクスプレッション
	64		0	ダンパー
	71	X	0	レゾナンス
	72	X	0	リリース・レイト
	73		0	アタック・レイト
33.1 = 11	74		0	カット・オフ・フリケンシー
コントロール チェンジ	75		0	ディケイ・レイト
アエノン	76		0	ビブラート・レイト
	77		О	ビブラート・デプス
	78		0	ビブラート・ディレイ
	80		О	ビブラート・スイッチ
	81		О	サステイン・スイッチ
	82		О	コーラス・スイッチ
	91		О	リバーブ・センド・レベル
	93		О	コーラス・センド・レベル
	94		О	ディレイ・センド・レベル
	98, 99	1	О	NRPN LSB, MSB
	100, 101		О	RPN LSB, MSB
プログラム	100, 101	X	0	
チェンジ	: True #	X	0 - 127	
	クスクルーシブ	X	0	
	: ソング・ポジション	X	X	
システム	: ソング・セレクト	X	X	
コモン	: チューン	X	X	
システム	: クロック	X	X	
リアルタイム		X	X	
<u> </u>	: オール・サウンド・オフ	X	0	(120)
	: リセット・オール・	X	0	(121)
	コントローラー			
その他	: ローカル・コントロール	X	X	
	: オール・ノート・オフ	X	О	
	: アクティブ・センシング	О	О	
	: リセット	X	X	
エード 1・オル	ュニ・オン、ポリ モード 2: オ		1	O: Yes
		Y: No		

モード 1: オムニ・オン、ポリ モード 2: オムニ・オン、モノ モード 3: オムニ・オフ、ポリ モード 4: オムニ・オフ、モノ

X: No

ブランクチャート

曲ごとの設定をスムーズに行うには、このブランクチャートをコピーし、つまみ位置や使用するボタン、設定を書き込んでご使用されると便利です。



〒430-0852 静岡県浜松市中区領家2-25-12 ☎(053)461-2325